

OBX電動上昇式オイル交換資料



- ①作業が行い易い場所へ移動を行います。
- ②リフトを下限位置まで下げます。
- ③ユニットケース固定ネジを取外し、ケースを取外します。
- ④給油口フタを取外し作動油の交換を行います。写真のようにベビーポンプ等を使うと作業が行い易いです。

⑥オイル給油
種類:ISO VG32 (油圧作動油)

使用オイル量:約0.64L

