

OLV(電動タイプ)オイル交換資料

⚠ 注意

※作業を行う時は、オイルが辺りに飛散する恐れがありますので、注意して行ってください。

作業手順

1. リフトを平坦な場所に移動させ、車輪にブレーキをかけます。
2. フォークを最低位まで下降させます。
3. ユニット前フタを外します。
4. バッテリーターミナルを外してバッテリーを取外します。
5. ドレンプラグを取外して作動油を抜きます。(27mmスパナ)
6. 作動油が抜き終わったらドレンプラグを組付けます。
7. オイルタンクフタとメクラゴムフタを取外します。
8. 給油口より作動油を給油します。
9. 油圧ケース右側面より給油量が確認できます。
10. 給油完了したら、逆の手順で組付けを行います。



機種別オイル使用量(単位:ℓ)

全機種: 1.6L

油圧作動油の種類

粘度区分 ISO VG32

耐摩耗性油圧作動油

