

○チビXオイル交換資料(足踏みタイプ)

注意点:
 オイル交換はテーブルを外し行います。
 テーブル外しが出来ない場合は、
 サービス店に依頼するのをお勧めします。



軸用C型止め輪
RR020



①テーブル固定用軸両端の
軸用C型止め輪を取外し
軸を抜きます。



高圧ホース口金



②写真の様にテーブルを回転させて
テーブルを取外します。

③リフトを下限位置まで下げ、シリンダ側
高圧ホースを取外します。

※高圧ホースを取外す時は必ずリフトが下限位置
まで下がっている状態で行ってください。
上がっていると急降下しオイルが噴出します。

④取外した高圧ホース口金の下に油受けを置き、
足踏みペダルを踏みオイルを抜きます。

⑤完了後高圧ホースを接続します。

⑥オイルを給油口から油差し等で給油を行います。

⑦オイル給油
種類: ISO VG32 (油圧作動油)

X20C
 X25C
 X50C
 X75C
 2X050510C

使用オイル量
約1.0L