

## ○チビXオイル交換資料

### 注意点:

オイル交換はテーブルを外し行います。  
 テーブル外しが出来ない場合は、  
 サービス店に依頼するのをお勧めします。



①テーブル固定用軸両端の  
 軸用C型止め輪を取外し  
 軸を抜きます。



軸用C型止め輪  
 RRO20



②写真の様にテーブルを回転させて  
 テーブルを取外します。



③リフトを下限位置まで下げ、作動油の  
 交換を行います。  
 左写真のベビーポンプ等を使うと作業が  
 行い易いです。

④オイル給油  
 種類: ISO VG32 (油圧作動油)



ベビーポンプ

X050406A/B  
 X50A/B  
 X75A/B  
 2X050510A/B  
 X50SA/SB

使用オイル量  
 約0.8L

### 【エア抜き説明】

エア抜きについては、上限位置より下降動作を行い、下限に到達しても下降ボタンを押し続けた  
 状態で5秒ほど保持します。(下降バルブを開いた状態にする事でエアがオイルタンクに戻ります)  
 ※オイルが乳白色状態ですとエアを含んだ状態となっております、エアが無くなるまで放置ください。