

ODR25オイル交換資料

注意点:

オイル交換はバケット・シリンダを外し
行います。
取外しが出来ない場合は、サービス店に
依頼するのをお勧めします。

- ①作業の行い易い場所で作業を行います。
 - ②バケットを下限まで下げます。
 - ③バケットを取外します。
固定ボルト4本を外します。
(スパナサイズ17)
 - ④ピストンヘッドピンを取外します。
軸用C型止め輪(RR016)を取外すと
抜く事ができます。
 - ⑤番号12スナップピンを取外し
番号13ピンを抜きます。
 - ⑥番号19軸用C型止め輪(RR020)を取外し
番号24シリンダー支点ピンを外し
シリンダーを取外します。
 - ⑦番号73トップナットを緩め取外します。
 - ⑧番号73を取外すと内部作動油が抜くことが
できます。
- ※シリンダは2重構造となっており、
外側がオイルタンクとなっております。
- ⑨作動油はISO VG32 油圧作動油
総油量0.16Lとなります。
- 給油につきましては、直接上部から入れて
いただくか、番号36が給油口のプラグと
なっておりますので、こちらを取外し給油を
行ってください。
- ⑩組付けについては、逆の手順で実施ください。

