

リフターBXの主な故障の原因と処置

故障と原因(電動昇降タイプ)

NO	内容	原因	処置
1	上昇SW操作を行っても上昇しない	ブレーカーがOFFになっている	ブレーカーをONにする
	モーターが回らない	電源が供給出来ていない 配線不良 配線の断線により動作出来ない	不具合箇所確認及びケーブル交換
2	上昇SW操作を行っても上昇しない	バッテリー電圧不足	電圧確認後、充電を行う又は、バッテリー交換
	モーターは回っている	電圧が低いため動作が出来ない	
		作動油不足	作動油の補充を行う
		作動油が無いので、動作出来ない	
油圧ユニット故障	油圧ユニット交換		
	ユニット故障により作動油を送る事が出来ない		
3	上昇するが、徐々に下がってしまう	油圧パッキンの劣化 シール機能低下によりオイルが漏れている	パッキン類交換
4	充電しても直ぐに動作出来なくなる	充電が出来ていない	充電器電源ランプが点灯・充電ランプが点滅しているか確認
		充電器故障・バッテリー電圧が下がり過ぎている	
		バッテリー劣化	バッテリーの劣化確認を行いバッテリー交換
		バッテリー劣化により直ぐに電圧が下がってしまう	