

リフターBXの主な故障の原因と処置

故障と原因(電動昇降・走行タイプ)

自己診断について、コントローラー付近に赤色LEDがあり、正常な状態では点灯・エラー発生時は点滅し、動作しなくなった際は、LEDの点滅状態をお買い上げいただいた販売店へ連絡ください。

(例: ●●●● ●●●●●● 2種類の点滅回数の組合せとなっております)

NO	内容	原因	処置
1	走行も昇降も出来ない	ブレーカがOFFになっている	ブレーカーをONにする
		非常停止SWが押されている	非常停止SWを解除する
		ヒューズが切れている	ヒューズを交換
		バッテリー電圧不足	バッテリー再充電又はバッテリー交換
		ケーブル断線	不具合箇所確認及びケーブル交換
2	昇降出来るが、走行出来ない	エラーが発生している	油圧ユニット内赤色LED点滅状態を確認。修理依頼を行う
		本体に異常が発生している	
3	走行速度が微速状態となる	バッテリー電圧が極端に低下して保護機能が働いた	充電を行い、満充電にする