

牽引車(DTR10)主な故障の原因と処置

自己診断について、コントローラー付近に赤色LEDがあり、正常な状態では点灯・エラー発生時は点滅します。

動作しなくなった際は、LEDの点滅状態をお買い上げいただいた販売店へ連絡ください。

(例: ●●●● ●●●●●● 【エラー 3_5】 2種類の点滅回数の組合せとなっております)

NO	内容	原因	処置
1	搬送車の電源が入らない	電源キーSWが「入り」になっていない	電源キーSWを「入」にする
		電源が供給出来ない	
		バッテリーコネクタが抜けている	バッテリーコネクタの挿入を行う
		電源が供給出来ない	
		バッテリー電圧が低い	バッテリーを確認し、必要な場合充電を行う
2	充電できない	電源の供給出来ない	
		ヒューズが切れている	ヒューズの交換
		回路が切れている	
		電源キーSWが「入」になっている	電源キーSWを「切」にする
		回路が切れている	
		バッテリーコネクタが抜けている	バッテリーコネクタの挿入を行う
		回路が切れている	
バッテリーの寿命	バッテリーの交換		
3	全く走行できない	バッテリーが劣化している	
		充電器の故障	充電器の交換
		充電が行えず電圧低下で走行出来ない	
		非常停止ボタンが押されている	非常停止ボタンの解除
		回路が切れて走行出来ない	
4	高速走行できない	バッテリー電圧が低い	バッテリーを確認し、必要な場合充電を行う
		電圧の低下で走行出来ない	
		バッテリーの電圧降下による速度制御が働いた バッテリー保護機能が作動	バッテリーを充電する(満充電でリセットされます)