

【ビシャモンドライブハンド(BDH15/20)】

自己診断について、BDH15はコントローラー付近に赤色LEDがあり、正常な状態では点灯・エラー発生時は点滅します。

BDH20はコントローラーにLEDがついており、正常な状態では消灯・エラー発生時は点滅します。

動作しなくなった際は、LEDの点滅状態をお買い上げいただいた販売店へ連絡ください。

(例: ●●●● ●●●●●● 【エラー 3_5】 2種類の点滅回数の組合せとなっております)

故障の原因と処置

NO	内容	原因	処置
1	電源が入らない	非常停止SWが押されている	非常停止SWを引上げ解除を行う
		電源が供給できない	
		キーSWがONになっていない	キーSWをONにする
		電源が供給できない	
		バッテリー電圧が低い	バッテリーを確認し、必要な場合は充電を行う
		電源が供給できない	
		ヒューズが切れている	ヒューズの交換
2	走行動作できない	搬送車が充電中	充電を中止
		安全機能が働いている	
		ハンドル倒れが検出出来ない(BDH15) リミットスイッチの破損	ハンドル倒れ検出リミットスイッチ動作確認又は交換
		ハンドルを傾けた状態で電源を入れた(BDH20) 操作手順が間違っている	ハンドルを直立させて電源を入れ直す
3	荷物が持ち上がらない	作動油が少ない	規定のオイル量まで入れる
		作動油が無いので、動作出来ない	
		ワークが重い	ワーク重量が積載能力に納まっているか確認する
		能力を超える荷重を積載すると上昇しません	
		上限リミットスイッチの故障	リミットスイッチの動作確認又は交換
4	充電できない	上限でない状態でスイッチが検出している	
		バッテリーの寿命もしくは過放電	バッテリーの交換
		バッテリー電圧が極端に低下しているため	
		充電器の故障	充電器の交換
5	高速走行できない	故障により充電できない	
		バッテリーの電圧低下による速度制御が働いた バッテリー保護機能が作動	バッテリーを充電する(満充電でリセットされます)
6	油漏れしている	パッキンが破損している	パッキンの交換
		シール機能低下によりオイルが漏れている	
		ピストンロッドに錆び、もしくは傷付いている	ピストンロッドの交換
		錆びや傷によりシール類に傷が付く	