

## ビシャモンドライブスタッカー主な故障の原因と処置

自己診断について、コントローラー付近に赤色LEDがあり、正常な状態では点灯・エラー発生時は点滅し動作しなくなった際は、LEDの点滅状態をお買い上げいただいた販売店へ連絡ください。

(例: ●●●● ●●●●●● 2種類の点滅回数の組合せとなっております)

### 故障と原因

NO	内容	原因	処置
1	搬送車の電源が入らない	キーSWがONになっていない	キーSWをONにする
		電源が供給できない	バッテリーを確認し、必要な場合は充電を行う
		バッテリー電圧が低い	
		電源が供給できない	ヒューズの交換
		ヒューズが切れている	
		電源が供給できない	充電を中止
		搬送車が充電中	
安全機能が働いている			
2	荷物が持ち上がらない	作動油が少ない	規定のオイル量まで入れる
		作動油が無いので、動作出来ない	
		ワークが重たい	ワーク重量が積載能力に納まっているか確認
		能力を超える荷重を積載すると上昇しません	
3	充電できない	バッテリーの寿命もしくは過放電	バッテリーの交換
		バッテリー電圧が極端に低下しているため	充電器の交換
		充電器の故障	
		故障により充電できない	
4	高速走行できない	バッテリーの電圧低下による速度制御が働いた	バッテリーを充電する(満充電でリセットされます)
		バッテリー保護機能が作動	