

ライトリフターの主な故障の原因と処置

故障と原因

NO	内容	原因	処置
1	電源が入らない	バッテリーケーブルが外れている	バッテリーケーブルの接続又は交換
		ケーブルの抜け・断線により動作出来ない	
		バッテリーの充電不足	バッテリー充電もしくは交換
		バッテリー電圧が低下している	
2	昇降しない	操作スイッチケーブルの抜け・断線	操作スイッチケーブルの接続もしくは交換
		ケーブルの抜け・断線により操作出来ない	
3	バッテリーが充電できない	電源ケーブルの抜け・断線	ケーブルをしっかりと充電器と電源に差し込むもしくは交換
		ケーブルの抜け・断線により充電が出来ない	
		充電器が故障している	充電器交換
4	エラー発生して動作できない	エラー発生により動作が行えない	取扱説明書のエラー対処内容に従って処置実施