

バリオスクリーユの主な故障の原因と処置

故障と原因

NO	内容	原因	処置
1	上昇操作を行っても上昇しない	電源コンセントが抜けている 電源が供給出来ていない	電源コンセントの確認
2	下降途中から速度が遅くなる	原点位置がズれている 原点位置まで戻らずに長い間使用し位置がズれてしまった	原点合わせを行う
3	操作ボタンを押しても昇降動作しない LED表示 赤色【消灯】 緑色【点滅】	操作スイッチ【停止 SW】が押されている又は、操作スイッチケーブルコネクタが抜けている 停止の入力が切れている 非常停止コネクタ入力が切断されている (ジャンパーピンが抜けている) 非常停止の入力が切れている	操作スイッチ・操作ケーブルコネクタ接続を確認 非常停止用ジャンパーピン接続を確認
4	操作ボタンを押しても昇降動作しない LED表示 赤色【点灯】 緑色【点滅】	エラーが発生し動作が行えない 異常状態が発生している	取扱説明書エラーコードを確認 状況をお買い上げ頂いた販売会社にご連絡ください