

階段昇降機的主要故障の原因と処置【NDK18】

故障の原因と処置

NO	内容	原因	処置
1	上昇しない モーターが回らない	電源が入っていない	電源を入れてください
		電源供給されていない	
		電気配線が断線している	断線箇所確認後修復してください
		電源供給されていない	
		ヒューズが切れている	ヒューズを交換してください 特殊ヒューズを使用しておりますので、純正品をご使用ください
		電源供給されていない	
		キースイッチが「切」になっている	キースイッチを「入」にしてください
		電源供給されていない	
上限リミットスイッチが異常検知している	原因を確認して頂き、原因を取り除いてください		
安全装置が働いている			
2	上昇しない モーターは回る	リンク部のローラーに異物がかんでいる	異物を除去してください
		異物により動作できない	
		天板に能力以上のものが載っている	定格能力でご使用ください
		重すぎで動作できない	
3	下降しない モーターが回らない	電源が入っていない	電源を入れてください
		電源供給されていない	
		電気配線が断線している	断線箇所確認後修復してください
		電源供給されていない	
		ヒューズが切れている	ヒューズを交換してください 特殊ヒューズを使用しておりますので、純正品をご使用ください
		電源供給されていない	
		キースイッチが「切」になっている	キースイッチを「入」にしてください
		電源供給されていない	
下限リミットスイッチが異常検知している	原因を確認して頂き、原因を取り除いてください		
安全装置が働いている			
4	下降しない モーターは回る	リンク部のローラーに異物がかんでいる	異物を除去してください
		異物により動作できない	
5	異音がする	リンク軸受部が油切れしている	給油してください
		軸又は軸受が摩耗	
		リンクローラーが摩耗している	ローラーを交換してください
		ローラーが回転していない	