

OBX10WBバッテリー交換資料

1. リフトを上限まで上昇させます。
2. メンテナンスピンを差し込みます
3. バッテリーケースフタ固定ネジを取外します。
4. ケーブルを固定している結束バンドを外します。
5. バッテリーケースフタを移動させます。
6. バッテリーケーブルを取外します。
7. バッテリーを交換

※ショートさせないように注意ください。

