

## LV給脂箇所説明(手動タイプ)

グリスは工業用グリス(リチウム系)をご使用ください。

グリスニップルが取付いている場合は、グリスニップルに給脂ください。

グリスニップルが取付いていない場合は、ハケ又はスプレータイプグリスで給脂ください。

1. リンクローラー摺動部(ハケで塗布)
2. 各軸部グリスニップル部(グリスポンプ)
3. 足踏みペダル軸部・下降レバー支点軸・プレッシャーピン(スプレーグリス)

