

リフターBX(電動昇降) バッテリー充電説明



付属の電源ケーブルを接続し、
プラグをコンセント(100V)に差し込みます



充電器説明

赤色LED: 電源ランプ

緑色LED: 充電ランプ

充電状態

赤色LED: 点灯

緑色LED: 点滅 (充電中)

緑色LED: 点灯 (充電完了)

充電不良(エラー発生)

赤色LED: 点滅 (エラー状態)

緑色LED: 消灯

エラー原因

1. バッテリー電圧が極端に低い(2V以下)
2. 充電器出力ケーブルが断線
3. 充電器出力ケーブルの接続間違い(+、-)
4. バッテリーケーブルが断線
5. バッテリーケーブルの接続間違い

上記内容を確認ください。