

## B X定期点検表（バッテリー昇降式）

お客様名	様	納入年月日	年 月 日
住所		点検実施年月日	年 月 日
使用責任者名	印	点検会社	
型式		点検実施者名	
製造番号		点検結果総合診断	良・要修理・要部品交換・修理不可
		次回点検予定日	年 月 日

点検箇所	点検項目	点検作業	
本体	油圧シリンダー	パッキン部からのオイル漏れ	
		ピストンロッドの損傷・サビ	
		シリンダー支点部の磨耗	
		シリンダー支点部への給脂	
	リンク機構	曲がり・ガタ・サビ	
		各リンク支点部の損傷・摩耗・給脂状態	
		各リンク支点部への給脂	
	ガイドローラー	ローラー及び軸の損傷・摩耗・給脂状態	
		ローラーの転がり状態	
		ローラー摺動部給脂	
テーブル	損傷・変形・有害なサビ		
フレーム	損傷・変形・有害なサビ		
各ボルト・ネジ	抜け・ゆるみはないか		
自然降下	自然降下量の測定（0.2mm/min以下） 定格負荷時	mm/min	
油圧関係	油圧ユニット	ホース・継手からのオイル漏れ	
電気関係	操作スイッチ	スイッチの損傷	
	マイクロスイッチ	損傷・変形	
	バッテリー	バッテリー端子のゆるみ	
		バッテリー劣化の状態	
	配線関係	各配線の劣化・損傷等の異常有無	
	電源スイッチがOFFの状態ですべての動作が不可であり、またその逆は可であるか		
作動状況	上昇・下降はスムーズか		
	上昇・下降時に異音・ビビリ等は発生しないか		
	上昇ボタンを押している間上昇、離すと停止		
	下降ボタンを押している間下降、離すと停止		
	各車輪の動きは良好か		
	キャストブレーキの効きは良好か		

（符号）点検…V 調整…A 給油・給脂…L 増締め…T 要修理…×

特 記 事 項	日 常 点 検 状 態	清 掃
	良 ・ 否	