

B X 定期点検表（バッテリー昇降走行式）

お客様名	様	納入年月日	年 月 日
住所		点検実施年月日	年 月 日
使用責任者名	印	点検会社	
型式		点検実施者名	
製造番号		点検結果総合診断	良・要修理・要部品交換・修理不可
		次回点検予定日	年 月 日

点検箇所	点検項目	点検作業	
本体	油圧シリンダー	パッキン部からのオイル漏れ	
		ピストンロッドの損傷・サビ	
		シリンダー支点部の磨耗	
		シリンダー支点部への給脂	
	リンク機構	曲がり・ガタ・サビ	
		各リンク支点部の損傷・摩耗・給脂状態	
		各リンク支点部への給脂	
	ガイドローラー	ローラー及び軸の損傷・摩耗・給脂状態	
		ローラーの転がり状態	
		ローラー摺動部給脂	
ドライブホイール	車輪の損傷・磨耗・ブレーキ状態		
テーブル	損傷・変形・有害なサビ		
フレーム	損傷・変形・有害なサビ リヤタイヤロッド部給脂		
各ボルト・ネジ	抜け・ゆるみはないか		
自然降下	自然降下量の測定（0.2mm/min以下） 定格負荷時	mm/min	
油圧関係	油圧ユニット	ホース・継手からのオイル漏れ	
電気関係	操作スイッチ	レバースイッチの損傷	
	マイクロスイッチ	損傷・変形	
	バッテリー	バッテリー端子のゆるみ	
		バッテリー劣化の状態	
配線関係	劣化・損傷 非常停止SW・電源スイッチがOFFの状態ですべての動作が不可であり、またその逆は可であるか		
作動状況	上昇・下降はスムーズか		
	上昇・下降時に異音・ビビリ等は発生しないか		
	上昇ボタンを押している間上昇、離すと停止		
	下降ボタンを押している間下降、離すと停止		
	走行はスムーズか		
	前進・後進時に異音、ビビリ等はないか		
	アクセルスイッチの動きはスムーズで手を離すとニュートラルに戻るか		
	アクセルスイッチの動きに伴い走行速度も変化するか		
	ブレーキの効きは良好か		
ホーンボタンを押すとホーンは鳴るか			

（符号）点検…V 調整…A 給油・給脂…L 増締め…T 要修理…×

特 記 事 項	日 常 点 検 状 態	清 掃
	良 ・ 否	良 ・ 否