

## テーブルリフト定期点検表

お客様名	様	納入年月日	年 月 日
住所		点検実施年月日	年 月 日
使用責任者名	印	点検会社	
型式		点検実施者名	
製造番号		点検結果総合診断	良・要修理・要部品交換・修理不可
		次回点検予定日	年 月 日

点検箇所	点検項目	点検作業	
本体	油圧シリンダー	パッキン部・ヒューズ弁からのオイル漏れ	
		ピストンロッドの損傷・サビ	
		オーバーフローチューブの損傷・劣化	
		シリンダー支点部の摩耗・給脂状態	
		シリンダー支点部への給脂	
	リンク機構	曲がり・ガタ・損傷・有害なサビ	
		各リンク支点部の損傷・摩耗・給脂状態	
		各リンク支点部への給脂	
	ガイドローラー	ローラー及び軸の損傷・摩耗・給脂状態	
		ローラーの転がり状態	
ローラー摺動部給脂			
テーブル	損傷・変形・有害なサビ		
フレーム	損傷・変形・有害なサビ		
各ボルト・ネジ	抜け・ゆるみはないか		
油圧ユニット	オイルタンク	油量・汚れ・フィルターが目詰まり	
	オイル配管	オイル漏れ・損傷	
	配管・高圧ホース	オイル漏れ・傷・折れ・潰れ	
	電気関係	端子のゆるみ	
		各配線の劣化・損傷等の異常有無	
自然降下	自然降下量の測定 (0.2mm/min以下) 定格負荷時	mm/min	
操作	操作スイッチ	スイッチボックス及び押ボタンの損傷	
		端子のゆるみ	
		配線の劣化・損傷等の異常有無	
その他	油圧ホース	オイル漏れ・傷・折れ・潰れ	
	リミットスイッチ	損傷・変形	
		配線の劣化・損傷等の異常有無	
	アンカーボルト	端子のゆるみ	
作動状況		抜け・ゆるみはないか	
		上昇ボタンを押している間上昇、離すと停止	
		下降ボタンを押している間下降、離すと停止	
		上昇・下降はスムーズに動作	
		上昇・下降時に異音・ビビリ等は発生しないか	

(符号) 点検…V 調整…A 給油・給脂…L 増締め…T 要修理…×

特 記 事 項	日 常 点 検 状 態	清 掃
	良 ・ 否	良 ・ 否