

BDS90S/98SW/98WW(バッテリー昇降走行式) 定期点検表

お客様名	様	納入年月日	年月日
住所		点検実施年月日	年月日
使用責任者名	印	点検会社	
型式		点検実施者名	
製造番号		点検結果総合診断	良・要修理・要部品交換・修理不可
		次回点検予定日	年月日

点検箇所	点検項目	点検作業	
本体	ドライブホイール	車輪の損傷・磨耗	
	ポスト	損傷・変形・有害なサビ ボルト、ナット類の緩み	
	キャリッジ	損傷・変形・有害なサビ ガイドローラーの転がり状態 ガイドローラー摺動部給脂	
	フォーク	損傷・変形・有害なサビ スライドはスムーズか	
	走行ハンドル	ハンドルの動作は正常で著しい遊びやガタ	
伝動装置	チェーン	サビ、キズ、キンク等 チェーンの伸びは基準範囲内か ※基準値は下表を参照 チェーンへの給油	mm
	プーリー・軸	サビ、キズ等 プーリー・軸への給油	
油圧関係	油圧シリンダー	パッキン部からのオイル漏れ ピストンロッドの損傷・サビ	
	オイルタンク	油量・汚れ・オイル漏れ・損傷	
	自然降下	自然降下量の測定(1mm/min以下) 定格負荷時	mm/min
電気関係	モーター	モーターの作動状態確認	
	操作スイッチ	レバースイッチの損傷	
	マイクロスイッチ	損傷・変形	
	バッテリー	バッテリー端子のゆるみ バッテリー劣化の状態	
	配線	各配線の劣化・損傷等の異常有無 非常停止SW・キーSWがOFFの状態ですべての動作が不可であり、またその逆は可であるか。	
作動状況		上昇・下降はスムーズか	
		上昇・下降時に異音・ビビリ等は発生しないか	
		上昇ボタンを押している間上昇、離すと停止	
		下降ボタンを押している間下降、離すと停止	
		走行はスムーズか	
		前進・後進時に異音、ビビリ等はないか	
		アクセルスイッチの動きはスムーズで手を離すとニュートラルに戻るか	
		アクセルスイッチの動きに伴い走行速度も変化するか	
		ブレーキの効きは良好か	
		各車輪の動きはスムーズか 車輪に大きな偏摩耗はないか ホーンボタンを押すとホーンは鳴るか	

(符号) 点検のみ…V 調整…A 給油・給脂…L 増締め…T 要修理…×

(チェーンの伸びの基準値)

機種	基準値
BDS90S	196.2mm/10リンク
BDS98SW	
BDS98WW	130.8mm/10リンク

特記事項	日常点検状態
	清掃 良・否