

トラバーリフト(バッテリー昇降走行式) 定期点検表

お客様名	様	納入年月日	年 月 日
住所		点検実施年月日	年 月 日
使用責任者名	印	点検会社	
型式		点検実施者名	
製造番号		点検結果総合診断	良・要修理・要部品交換・修理不可
		次回点検予定日	年 月 日

点検箇所	点検項目	点検作業
本体	ポスト	損傷・変形・有害なサビ
	キャリッジ	損傷・変形・有害なサビ
		ガイドローラーの転がり状態
		ガイドローラー摺動部給脂
	フォーク	損傷・変形・有害なサビ スライドはスムーズか
走行ハンドル	ハンドルの動作は正常で著しい遊びやガタはないか	
伝動装置	チェーン	サビ、キズ、キンク等 チェーンの伸びは基準範囲内か ※基準値は下表を参照 チェーンへの給油
	プーリー・軸	サビ、キズ等 プーリー・軸への給脂
油圧関係	油圧ユニット	各配管・継手からのオイル漏れ ギヤポンプからの異音等
	シリンダー	損傷、油漏れ
	配管	損傷、油漏れ
	自然降下	自然降下量の測定 (0.2mm/min以下) 定格負荷時
電気関係	モーター	モーターの作動状態確認
	配線関係	メイン・キースイッチがOFFの状態ですべての動作が不可であり、またその逆は可であるか 各配線の劣化・損傷等の異常有無
	マイクロスイッチ	上昇、下降用マイクロスイッチの異常有無
	バッテリー	ターミナルカバーは正常についているか
		バッテリーの液量、比重は適正か(比重: 1.270以上 (20℃時)) バッテリー端子部および本体固定部のゆるみ
電圧計	電圧計は正常に動作しているか	
作動状況	上昇・下降時に異音・ビビリ等は発生しないか	
	昇降用レバーの動きはスムーズで手を離すとニュートラルに戻るか	
	昇降用レバーの動きに伴いリフトの速度も変化するか	
	前進・後進時に異音、ビビリ等はないか	
	アクセルスイッチの動きはスムーズで手を離すとニュートラルに戻るか	
	アクセルスイッチの動きに伴い走行速度も変化するか	
	ブレーキの効きは良好か	
	非常停止スイッチは正常に動作するか	
	各車輪の動きはスムーズか	
	車輪に大きな偏摩耗はないか	
ホーンボタンを押すとホーンは鳴るか		

(符号) 点検のみ…V 調整…A 給油・給脂…L 増締め…T 要修理…×

(チェーンの伸びの基準値)

機種	チェーン基準値
ST50A	193.5mm/10リンク
STW38A	161.1mm/10リンク
STW65A	193.5mm/10リンク
ST80A-WW	258mm/10リンク
ST98A	
ST98A-WN	

特 記 事 項	日常点検状態	清掃
	良・否	良・否