

始業点検表(BXバッテリー昇降走行タイプ)

			点検実施年月				型式				製造番号				責任者印																				
			点検者																																
点検項目	点検方法	判定基準	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
外観	目視	テーブル・リンクに傷、曲がり、亀裂																																	
		オイル漏れ																																	
油圧シリンダ	聴診	異音などの発生																																	
油圧ユニット	目視	オイル漏れ																																	
		聴診	異音などの発生																																
昇降操作	目視	上昇ボタンを押している間上昇、離すと停止																																	
		下降ボタンを押している間下降、離すと停止																																	
		昇降はスムーズに動作																																	
		テーブル・ベース側ローラーはスムーズに回転																																	
		テーブル上昇後自然に下降																																	
走行操作	手触	ハンドルの動作は正常で著しい遊びやガタは無い																																	
		パタフライスイッチの動きはスムーズで手を離せば常にニュートラルに戻る																																	
		アクセルスイッチの操作に伴い、前進、後進、高速、低速全て確実に作動																																	
		電源スイッチ・非常停止スイッチが切りの状態で全ての動作が不可であり、またその逆は可																																	
		走行中に非常停止スイッチを作動させると直ちに停止し(車輪のスリップは可)																																	
		ブレーキの効きは良好																																	
バッテリー	手触	ドライブホイールから異音発生																																	
		ドライブホイールの大きな偏摩耗																																	
	目視	バッテリーの端子は緩んでいない																																	
異常の内容	目視	バッテリーはしっかりと固定されている																																	
		バッテリーは充電されている																																	

●記入方法:異常なし……○ 異常あり……X

【注意】 異常と思われる箇所が発生された場合は、異常箇所の修復を完全に行うまで本機の使用を禁止して直ちに販売会社に連絡してください。そのままお使いになると本機の破損及び重大な事故につながる危険性があります。