

始業点検表(BDH15/20)

点検実施年月	型式	製造番号	責任者印

		点検者																																		
点検項目	点検方法	判定基準	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
ハンドル	手触	傾けた状態から手を離すと垂直に戻る																																		
走行レバー		正常に前進・後進が行える																																		
		手を離せば常にニュートラル位置に戻る																																		
下降ボタン		操作でフォークが下降する																																		
上昇ボタン		操作でフォークが上昇する																																		
ホーンボタン		操作で警告音が鳴る																																		
セーフティスイッチ		セーフティスイッチを押すと前進をする																																		
キースイッチ		キースイッチを右に回すと電源がONになり、左に回すと電源がOFFになる																																		
非常停止スイッチ		スイッチが押されると本体が動かない																																		
ブレーキ		聴診	キースイッチがOFFの状態でも前後方向に押し引きしたりしても動かない																																	
リフトシリンダー	走行動作時の異音発生																																			
	目視	昇降動作時の異音発生																																		
	目視	オイル漏れ																																		
ドライブホイール	聴診	走行動作時の異音発生																																		
昇降操作	目視	フォーク上昇後の自然降下																																		
バッテリー	目視	バッテリーの充電状態																																		
異常の内容																																				

●記入方法:異常なし……○ 異常あり……X

【注意】 異常と思われる箇所が発生された場合は、異常箇所の修復を完全に行うまで本機の使用を禁止して直ちに販売会社に連絡してください。そのままお使いになると本機の破損及び重大な事故につながる危険性があります。