

始業点検表(DTR10)

			点検実施年月				型式				製造番号				責任者印																				
			点検者																																
点検項目	点検方法	判定基準	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
外観	目視	有害な損傷・変形																																	
走行レバー	手触	正常に前進・後進が行える																																	
		手を離せば常にニュートラル位置に戻る																																	
ホーンボタン		操作で警告音が鳴る																																	
セフティースイッチ		走行レバーを前進方向に回転させた状態で、セフティースイッチを押すと後進をする																																	
電源キーSW		キースイッチを右に回すと電源がONになり、左に回すと電源がOFFになる																																	
非常停止スイッチ		スイッチが押されると本体が動かない																																	
ブレーキ		聴診	キースイッチがOFFの状態で前後方向に押したり引いたりしても動かない																																
	走行動作時の異音発生																																		
ドライブホイール	聴診	走行動作時の異音発生																																	
バッテリー	目視	バッテリーの充電状態																																	
異常の内容																																			

●記入方法:異常なし……○ 異常あり……×

【注意】 異常と思われる箇所が発生された場合は、異常箇所の修復を完全に行うまで本機の使用を禁止して直ちに販売会社に連絡してください。そのままお使いになると本機の破損及び重大な事故につながる危険性があります。