

始業点検表(バリオスクルー)

点検実施年月	型式	製造番号	責任者印

点検者																																								
-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

点検項目	点検方法	判定基準	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31									
外観	目視	有害な損傷・変形																																								
		リフトの摺動部に異常な摩耗																																								
昇降操作 (自己保持なし)	手触	上昇ボタンを押している間上昇、離すと停止																																								
		下降ボタンを押している間下降、離すと停止																																								
		昇降操作中に停止を押すと動作停止																																								
	目視	昇降はスムーズに動作																																								
		テーブル・ベース側ローラーはスムーズに回転																																								
	聴診	異音などの発生																																								
仕様	測定	テーブル上限・下限高さ																																								
異常の内容																																										

●記入方法:異常なし.....○ 異常あり.....X

【注意】 異常と思われる箇所が発生された場合は、異常箇所の修復を完全に行うまで本機の使用を禁止して直ちに販売会社に連絡してください。そのままお使いになると本機の破損及び重大な事故につながる危険性があります。